



Инструкция по установке Сетки просечно-вытяжной

1. Определить место установки сетки на автомобиле. Из картона или плотной бумаги подходящего размера изготовить шаблон, приложить его к месту установки на автомобиле и обрезать лишние части, придав ему необходимую форму.



2. Вырезать сетку по шаблону. Для резки удобно использовать ножницы по металлу или аналогичный инструмент. Притупить острые края на краях сетки.

3. Обеспечить доступ к месту установки сетки на автомобиле. На некоторых моделях для этого требуется демонтировать бампер или его элементы. Сетку рекомендуется крепить с внутренней стороны бампера (решётки радиатора). Прикрепить сетку к бамперу (решётке радиатора) при помощи саморезов (предварительно их желательно нагреть, чтобы исключить возможность растрескивания бампера), пластиковых стяжек подходящего цвета и длины или иных фиксаторов, надёжно удерживающих сетку (клей, скобы и прочие).



4. Вернуть на место демонтированные детали.



Подробная информация о продукте: <http://dop-farkop.ru/c/setka-v-bamper/>